

TK-3401D SWISSDEFAULT

PMR446 analog / dPMR446 digital

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

Funktiostaste 1

Kurz drücken

für Kanalwahlsperre

EIN = 1 Piep / AUS = 2 Piep

Lang drücken (4 Sekunden)

Zonen Umschaltung analog/digital

Sprachansage: **Zone 1, Analog**

(LED leuchtet orange auf)

Sprachansage: **Zone 2, Digital**

(LED leuchtet blau auf)

Funktionstaste 2

im Analog-Betrieb (Zone 1)

Scrambler (Sprachverschlüsselung)

Kurz drücken = Ein, Sprachansage Scrambler.

Bei eingeschalteten Scrambler :

Kurz drücken 2 Piep = Scrambler AUS

im Digital-Betrieb (Zone 2)

keine Funktion programmiert

Sprechtaste PTT

Funktionstaste 1

Funktionstaste 2

Kanalwahlschalter
akustische Sprachansage

EIN/AUS

Lautstärkeregler

LED

VOX-Betrieb

grundsätzlich ist VOX in der Grundeinstellung mit mittlerer Sensibilität voreingestellt und lässt sich für jeden Kanal einzeln aktivieren oder deaktivieren.

Die Anleitung dazu finden Sie auf unserer Produktseite im Internet.

