

**NX-3320E2-446 SWISSDEFAULT**  
**PMR446 analog**  
**Ergänzung zur Bedienungsanleitung**

**Orange Taste**

Kurz drücken: Bluetooth Ein/Aus  
Lang drücken: Bluetooth Connect/Disconnect

**Sprechtaste PTT**

**Funktionstaste 1**

Kurz drücken: VOX schaltet ein  
Lang drücken: VOX wird ausgeschaltet  
VOX-Pegel mit Pfeiltasten einstellen

**Funktionstaste 2**

Kurz drücken: Scrambler Ein/Aus  
Lang drücken: Tastensperren Ein/Aus

