

## REGA NOTFUNKGERÄT

### Ergänzung zur Bedienungsanleitung VX451

Die Kanäle beim Motorola VX451-REGA sind fest eingestellt und können durch den Benutzer nicht verändert werden. Es steht insgesamt 1 Kanal zur Verfügung. Die Geräte werden ab Werk mit folgender Einstellung ausgeliefert:

### Complément au mode d'emploi du VX451

Les canaux du portatif Motorola VX451-REGA sont programmés et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Il y a 1 canal à disposition. Les appareils sont configurés en usine avec les réglages suivants :

### Complemento del Libretto d'istruzioni VX451

I canali per il Motorola VX451 in versione REGA non possono essere cambiati dall'utente. Gli apparecchi verranno consegnati con la seguente configurazione:

| Kanalwahlschalter                             | Frequenz MHz  | Test- 5TON | Alarm-5Ton   | TX-PL  |
|---|---------------|------------|--------------|--------|
| Position des sélecteurs des canaux            | Fréquence MHz | Test- 5TON | Alarme-5Ton  | TX-PL  |
| Interruttore canali                           | Frequenza MHz | Test- 5TON | Allarme-5Ton | TX-PL  |
| 1 - 16  | 161.300       | 21301      | 21414        | 123 Hz |
| HF Low Power 2.5 Watt<br>HF High Power 5 Watt |               |            |              |        |

