

## REGA NOTFUNKGERÄT

### Ergänzung zur Bedienungsanleitung VX451

Die Kanäle beim Motorola VX451-REGA sind fest eingestellt und können durch den Benutzer nicht verändert werden. Es steht insgesamt 1 Kanal zur Verfügung. Die Geräte werden ab Werk mit folgender Einstellung ausgeliefert:

### Complément au mode d'emploi du VX451

Les canaux du portatif Motorola VX451-REGA sont programmés et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Il y a 1 canal à disposition. Les appareils sont configurés en usine avec les réglages suivants :

### Complemento del Libretto d'istruzioni VX451

I canali per il Motorola VX451 in versione REGA non possono essere cambiati dall'utente. Gli apparecchi verranno consegnati con la seguente configurazione:

Kanalwahlschalter	Frequenz MHz	Test- 5TON	Alarm-5Ton	TX-PL
Position des sélecteurs des canaux	Fréquence MHz	Test- 5TON	Alarme-5Ton	TX-PL
Interruttore canali	Frequenza MHz	Test- 5TON	Allarme-5Ton	TX-PL
1 - 16	161.300	21301	21414	123 Hz
HF Low Power 2.5 Watt HF High Power 5 Watt				

